

ANLEITUNG

Anwendung haid-tec Melamin**Plus**Pad®



Melamin**Plus**Pads können sowohl händisch als auch maschinell eingesetzt werden.

Folgendes muss beachtet werden:

- haid-tec Melamin**Plus**Pads **nicht trocken anwenden!**
- Der grau-weiße Melaminschaum zeigt in Richtung Bodenbelag.
- Nur Reinigungsmaschinen nach aktuellem Stand der Technik mit kräftigem Antriebsmotor und ausreichender Batteriekapazität einsetzen.
- **Nicht** auf empfindlichen Oberflächen (z. B. hochglänzenden Kunststoffen, lackierten Oberflächen usw.) anwenden.
- Vor Anwendung ggf. an unauffälliger Stelle testen (Vorgaben des Bodenherstellers beachten).

Die haid-tec Melamin**Plus**Pads auf geeignete Treibteller der Maschine montieren:

- **Scheuersaugmaschinen** - Verwendung einer Innenlochhalterung wird empfohlen
- **Orbital-/Exzentermaschinen** - Verwendung von Melamin**Plus**Pads OE mit Kletterücken
- **Einscheibenmaschinen** - Verwendung von Melamin**Plus**Pads basic

Durch die hervorragenden mechanischen Reinigungseigenschaften kann die Einsatzmenge von Reinigungsmitteln ggf. reduziert werden. Die Pads sind mit allen gängigen Reinigungsmitteln verwendbar (Herstellerangaben zur Anwendung und Dosierung beachten).

Bei der Reinigung verbrauchen sich die Pads. Wenn der grau-weiße Melaminschaum abgenutzt ist, müssen neue Pads montiert werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Melaminpads haben die haid-tec Melamin**Plus**Pads deutlich höhere Standzeiten, welche abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Bodenbelages, der Qualität der Verlegung und der Art der eingesetzten Reinigungsmaschine sind.

